

无线外设模块使用说明



无线外设模块 ClickDrop 使用说明

1. 产品概述

无线外设模块 ClickDrop 解决了传统会议繁琐的布线，会前需技术人员调试，导致会议效率低下的问题。ClickDrop 免去布线的烦恼，省去复杂的调试及设置，电脑启会，突破软件限制，无需布线，一键实现快速投屏，快速调用会议摄像头、麦克风、扬声器，让有线的会议瞬间不受“线制”，同时让会议变得更加高效、更加安全。

2. 使用说明

2.1 外设模式发射端系统要求：

- Win7/Win8/ Win10/ Win11；
macOS 10.1 及以上；
- ✧ **注：仅 Type-C 版本支持外设模式。**

2.2 投屏模式发射端系统要求：

- Win7/Win8/ Win10/ Win11；
macOS 10.1 及以上；
Chrome；
Linux ；
Android；
- ✧ **注：Type-C 版本已兼容转 USB 使用，Type-C 使用需要电脑接口支持 DisplayPort。**

2.3 配对：

- 将 ClickDrop 插入 StarryHub 背部的 USB 接口等待 ClickDrop 与 StarryHub 进行自动配对，当 StarryHub 画面显示“已连接”时，表示配对完成（如图），即可拔下 ClickDrop。



✧ 注：Type-C 版本配对时需使用 USB 转接头。

2.4 外设模式 (BYOM) 使用：

BYOM会议

将会议室的麦克风、扬声器、摄像头和大屏，被电脑上的视频会议软件调用

使用引导

- 1 插入无线外设模块至电脑，等待指示灯常亮
- 2 在电脑上打开任意视频会议软件，进入会议
- 3 在视频会议软件中分别切换摄像头、麦克风、扬声器为 StarryHub
- 4 按下无线外设模块按钮传屏，与本地参会人共享屏幕

2.5 投屏模式设置：

Windows：按“Win+P”可按需选择投屏模式：仅电脑屏幕、复制、扩展、仅第二屏幕。

MacOS：进入系统偏好设置>显示器>显示器设置，可按需选择投屏模式：主显示器、扩展显示器。

2.6 无线外设模块指示灯说明：

蓝灯闪烁：配对中

蓝灯常亮：可投屏/正在投屏

3. 注意事项:

3.1 Windows 电脑首次使用, 如果没有自动弹出投屏界面, 请前往“我的电脑>CD 驱动器 StarryHub ClickDrop”, 双击运行 StarryHub ClickDrop.exe 程序。

3.2 macOS 系统电脑首次使用时, 需输入用户密码, 以获得驱动安装权限。

4. 产品参数

产品参数	型号	D1T	D1U
	材质	ABS	ABS
	额定电源	5V 1A	5V 500mA
	额定功率	5W	2.5W
性能参数	系统	Linux	Linux
	主控性能	四核 Cortex-A7, 最大主频 1.8GHz	双核 Cortex-A7, 最大主频 1.0GHz
	视屏输入接口	Type-C (DisplayPort 1.2)	USB 2.0
	输入最大分辨率	4K @ 30 FPS	1080P @ 30 FPS
	WiFi 频段	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
		IEEE 802.11 a, 5GHz	IEEE 802.11 a, 5GHz
	外设模式 BYOM	支持	-
	无线传输协议	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n
	WiFi 带宽	<400Mb	<400Mb
	传输距离	≤15 米	≤15 米
	触控回传	支持	支持
工作温度	-10 °C to 60 °C	-10 °C to 60 °C	
包装及售后	产品颜色	黑色	黑色
	产品尺寸	76.5*76.5*175mm	76.5*76.5*180mm
	产品重量	净重: 80g	净重: 80g
	包装清单	设备主体、转接头	设备主体
	保修政策	全国联保	全国联保
	质保期限	1 年	1 年
	客服电话	400-850-7919	400-850-7919

5. 产品示意图



深圳市成者创想科技有限公司

中国·深圳 南山区深圳湾科技生态园12栋裙楼7层722室

中国·大连 高新园区火炬路32号创业大厦A座10层1001室

制造商：深圳市成者创想科技有限公司

售后地址：广东省东莞市凤岗镇浸校塘环村路170号汇鸿工业园E栋6楼

售后电话：0755-23974826

售后服务QQ：4008507919（厂商推荐，便于远程协助且无需等待）

统一服务热线：400-850-7919

邮箱：service@czur.com

网站：www.czur.com