




StarryHub™

感谢您选择本产品, StarryHub作为一款行业首创类新品,
请在使用前阅读说明书, 以便快速上手。


主机

正面



光机镜头 自动对焦摄像头


背面




视频会议 摄像头
摄像头 指示灯

LAN HDMI USB3.0 USB2.0 DC IN

上面



右侧




触控板(遥控器)

触控板(遥控器)正面




键盘/触控区

触控板(遥控器)背面



1 设备开关机



- 开机
接通电源, 按下电源开关1秒, 设备开机。
- 关机
开机状态下, 长按电源开关3秒, 弹出关机/重启选择。或长按10秒, 直接关机。
- 待机
开机状态下, 点击电源开关, 设备待机; 或将触控板(遥控器)放回投影仪顶部放置区, 设备待机。
- 唤醒
待机状态下, 点击电源开关, 设备唤醒; 或将触控板(遥控器)从放置区拿开, 设备唤醒。

*为避免错过会议邀请, 建议日常保持待机;
如长时间不使用设备, 建议关机并切断电源。

2 设备功能

本产品主要用于会议室,包含本地会议、录音、文件存储、无线投屏等,同时还可进行大屏影音播放等场景。

- 无线投屏/文件传输

智能手机、电脑可下载【成者妙传】软件进行投屏和文件传输;苹果设备自带的AirPlay、安卓或Windows(快捷键:Win+K)设备使用系统自带同屏功能可进行无线投屏,也可通过无线外设模块进行无线投屏。

- 外设模式

USB外设模式: 通过专用USB数据线连接电脑与设备,电脑即可调用设备的麦克风、扬声器、摄像头;

无线外设模式: 通过无线外设模块与设备配对成功后,插入电脑,在电脑的会议软件中即可调用设备的麦克风、扬声器、摄像头。



【成者妙传】

<https://www.czur.com/cn/app/czurshare>

pc软件下载网址


注意:不同版本软件可能有所不同,请以版本实际功能为准。

3 触控板遥控器功能


触控板是设备的蓝牙遥控器，用于操作设备。设备购买初次使用前，需将触控板背面开关调整至 ON 状态 ，方可连接使用。每次结束使用后，请将触控板放回设备顶部的放置区。

· 配对


- 1 将设备和触控板均调至开机状态。



- 2 长按触控板左上方【键盘/触控】3秒至左上方蓝灯闪烁。




- 3 将触控板放回设备顶部的放置区，等待约10秒即可完成配对。



 配对成功


- 键盘/触控

点击【键盘/触控】，触控板输入模式将进行切换。




- 调整音量

点击【-】、【+】调整音量大小。




- 自动对焦

点击【对焦】图标进行自动对焦，长触【对焦】图标进入手动对焦。




- 信号源

点击【信号源】可切换Starry OS主系统、HDMI、无线投屏信号源。




- 主页

点击【主页】返回到主界面，长触【主页】图标进入APP切换器。



- 返回

返回上一步操作。



• 手指触控

触控模式下，可使用【单指滑动】、【单指点触/点按】、【双指滑动】、【双指张开/收拢】等常规操作。

【单指点按后不松开滑动/单指双触后不松开滑动】拖拽目标；

【双指点触】呼出更多选项/右键；【三指上下滑动】进入/退出

APP切换器；【三指左右滑动】应用窗口切换。



单指滑动




双指滑动



单指点触/点按



双指张开/收拢



三指左右滑动



三指上下滑动



单指点按后不松开滑动
单指双触后不松开滑动



双指点触



四指点击截图


*详细操作说明见触控板背面贴纸

* **Shift** + **空格键** 切换输入法语言功能

[Fn]、[OPT]、[CMD]三键在StarryOS系统下无功能，仅在Windows与Mac系统有效。

• 键盘输入

键盘模式下，触控区键盘亮起，可作为键盘输入。



• 低电状态

当电量 $\leq 20\%$ 时，弱电提示，触控板左上方指示灯红灯一直闪烁，此时请及时放回设备顶部的放置区，以确保正常使用。

4 系统升级

• 在线升级：

根据设置中系统升级提示，进行在线升级。

• 本地升级：

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下，设备开机状态下插入U盘，根据弹窗提示进行升级。（请于官网查看详细升级步骤）

5 注意事项

- 请勿直接拔电关机, 避免造成设备损坏。
- 请勿直视光机镜头或将镜头朝向人眼, 避免强光对眼睛造成伤害。
- 切勿阻碍/堵塞设备的进出风口, 避免影响正常散热对内部器件造成损坏。
- 请勿使用布或纸等擦拭所有镜头, 避免对镜头造成损坏。可使用气吹清除镜头表面灰尘, 日常避免触摸镜头。
- 请勿用清洗剂来清洗设备, 以避免对设备造成腐蚀。
- 请将设备及配件置于儿童触及不到的地方。
- 请确保在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方, 高(低)温会缩短电子件的寿命。
- 请勿将设备放入任何加热设备(如干燥机、微波炉等)进行烘干。



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

6 售后服务与保证

尊敬的用户,感谢您使用本产品,为保护您的合法权益,请熟读并严格遵守以下相关标准及注意事项。

- 1.本产品所有售后政策遵守国家的售后规定。
- 2.保修范围包括设备主体,但耗材和外观等不在保修范围。
- 3.产品送修时,请填写《质保卡》,须附有完整包装,确保运输安全与维修质量。
- 4.产品后续升级或更新换代,不另行通知,本公司对以上条款保留最终解释权。
- 5.非保修范围:
 - 1)本产品使用环境温度为0~40°C。
 - 2)因错误安装或在非规定的工作环境下使用,造成的故障或损坏(例如温度过高、环境过于潮湿等)。
 - 3)非本官方部件或用户自行更换配件造成的损坏。
 - 4)因灾害、事故或人为因素造成的损坏。
 - 5)因擅自拆机修理、越权改装、滥用,造成的故障或损坏。
 - 6)因非官方授权的维修中心进行维修造成的损坏。

7 联系方式

您可以通过以下方式,取得本公司的技术支持及相关信息

中国深圳·南山区深圳湾科技生态园12栋裙楼7层722室

中国大连·高新技术产业园区火炬路32A号A座10层1001室

制造商:深圳市成者创想科技有限公司

售后地址:广东东莞凤岗镇浸校塘环村路170号汇鸿工业园E栋6楼

全国客服热线:400-850-7919

售后QQ:4008507919

售后电话:0755-23974826

邮箱:service@czur.com

官网:www.czur.com

关于本产品说明书(以下简称“说明书”)

感谢您购买深圳市成者创想科技有限公司(以下简称“成者公司”或“成者”)的产品。为了您的安全和利益,请于使用前仔细阅读说明书。如您未按说明书或注意事项操作而导致的损失或伤害,成者公司将不承担责任。

说明书版权属成者公司所有;如说明书内容与实际产品不一致,以实际产品为准。如您对说明书的内容或条款存在异议,请于购买后七日内向成者公司提出书面异议,否则视为已认同理解说明书全部内容。