

MODE D'EMPLOI

(Français)

Chapitre I Introduction

1.1 Aperçu du produit	82
1.2 Dimensions de l'appareil	82
1.3 Aspect du produit	83
1.4 Caractéristiques du produit	85
1.5 Emballage et accessoires	85

Chapitre II Directrices d'utilisation

2.1 Préparation au balayage	86
2.2 Mode de travail	88
2.2.1 Mode ordinateur (USB-PC)	88
2.2.2 Mode de présentateur visuel (USB-PC)	88
2.2.3 Mode WiFi.....	89

Chapitre III Foire aux questions et dépannage

3.1 Problèmes en mode PC (USB)	92
3.2 Problèmes du mode WiFi.....	93

Chapitre IV Conditions du service

4.1 Service après-vente et garantie	95
4.2 Coordonnées de contact	96

Chapitre I Introduction


1.1 Aperçu du produit

Le scanner CZUR est un nouveau type de scanner intelligent, dont les principales caractéristiques sont une vitesse de numérisation extrêmement élevée, sa capacité à détecter et à corriger les pages courbées, mal positionnées ou sales, ainsi que celle de convertir facilement et rapidement les pages numérisées à des formats plus pratiques (PDF, PDF consultable, TIFF, ou fichiers texte.)

Grâce à ses algorithmes intégrés, ce scanner peut traiter automatiquement des pages qui normalement seraient très difficiles ou très longues à numériser. Par exemple, il peut aplanir automatiquement les pages courbées des livres ouverts (au moyen de lignes laser), effacer les empreintes digitales, diviser automatiquement en deux les doubles pages, et redresser les pages mal placées. Ceci lui permet de numériser et d'archiver très rapidement de gros livres.

Il part d'une approche entièrement nouvelle de la numérisation, et peut vous faire gagner des heures précieuses sur des tâches simples ou complexes de numérisation, d'archivage ou de partage de documents. Il diffère de tout autre scanner dans cet ordre de prix.

1.2 Dimensions de l'appareil



1.3 Aspect du produit



1. Micro
2. Base
3. Boîtier supérieur
4. Lampe laser
5. Barre verticale
6. Luminosité de la LED (forte/faible)
7. Numériser (lancer la numérisation suivante)
8. Écran LCD (voir les remarques ci-dessous)
9. Voyant de la WiFi (voir remarque B ci-dessous)
10. Voyant de balayage
11. Voyant de mise sous tension (blanc)
12. Caméra HD CMOS
13. Rangée de lampes LED
14. Rangée de lampes LED
15. Interrupteur marche/arrêt
16. CC 9 V=1.5A, CA 100-240 V 50/60 Hz
17. Vers le câble USB pour la connexion à l'ordinateur
18. Port USB pour la pédale ou le bouton manuel
19. Voyant du bouton manuel « Numérisation en cours »
20. Bouton manuel (pour lancer la numérisation suivante)
21. pédale
22. Port pour l'éclairage latéral
23. Bouton tactile de l'éclairage latéral

Remarques

- A. En mode WiFi, appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton de balayage pour libérer rapidement votre compte du scanner.
- B. Les voyants vert et bleu clignotent. Attendez le son.
- C. Voyant rouge allumé = balayage en cours (ne tournez pas la page). Voyant rouge éteint = balayage terminé.

1.4 Product Specifications

Type	Modèle	ET18 Pro
Caractéristiques de base	Pixels	18 Mpx
	Résolution	4896*3672
	Vitesse	≈1,5 s
	Format	≤A3
	Format vidéo	MJPG
	Format photo	JPG
	Format d'exportation	PDF/TIFF/WORD/EXCEL/PDF permettant rech
Paramètres de configuration	Processeur	32 MIPS
	DDR	1 Gbit
	Rayons laser	3 rayons laser
	Écran LCD	√
	MIC	√
Fonctions spécifiques	Numérisation intelligente	√
	OCR	√
	SDK	√
	Wi-Fi	soutien, 2,4 Hz
	Fonctions logicielles	aplanissement de courbure, effacement des empreintes, pagination intelligente, Correction intelligente de l'inclinaison et recadrage automatique, balayage automatique
	Systèmes d'exploitation pris en charge	XP/Win 7/Win 8/Win 10, 32bit/64bit ; macOS 10.11 ou supérieurs


1.5 Packaging and Accessories

Élément	Spécifications	Quantité (pcs)
Scanner	Scanner intelligent CZUR	1
Feux latéraux	Connecteur magnétique	1
Bouton manuel	Interface USB, 1,2 m	1
Pédale	Interface USB, 2,0 m	1
Câble USB	Interface USB, 1,5 m	1
Adaptateur secteur	Entrée: CA 100-240 V-50/60 Hz Sortie: CC 9V \approx 1.5A	1
Tapis pour document noir	530x401x2,0 mm	1
Doigtiers spéciaux	Côté gauche ; Côté droit	2
CD-ROM	CD-R, D = 120 mm	1
Mode d'emploi	Impression couleurs, 126x178mm	1

Chapter II Directrices d'utilisation


2.1 Préparation au balayage

1. Placez le scanner sur une surface (table, bureau ou comptoir) suffisamment grande pour y faire tenir les pages que vous allez numériser ou afficher.
2. Branchez le bouton manuel ou la pédale au port USB du scanner (à l'arrière de la base).
3. Étendez le tapis noir sous la tête du scanner. Veillez à ce que le vide du tapis noir souple soit aligné avec l'appareil.




4. Sur l'écran LCD de la tête, vérifiez que le tapis à document noir couvre entièrement l'écran, et assurez que la surface de travail ou des bords aléatoires ne soient pas inclus dans le balayage. (il est extrêmement important d'assurer que le tapis à document noir couvre entièrement l'écran, pour que l'algorithme intelligent puisse faire ses calculs et traiter l'image correctement).
5. Rappels spéciaux
 - 1) Pour les gros travaux de numérisation (livres, documents multiples), nous vous recommandons de travailler en mode ordinateur (USB-PC) et d'utiliser la pédale. Le processus de numérisation sera accompli de manière plus performante. L'utilisation d'un ordinateur pendant la numérisation mettra à votre disposition des fonctions supplémentaires améliorant le professionnalisme des images numérisées et traitées.
 - 2) Évitez de scanner des documents à proximité de fenêtres ou dans des environnements très éclairés. Une lumière ambiante excessive affectera la luminosité des lignes laser de l'ET, et donc le résultat du balayage.


- 3) Pour numériser des livres, les trois lignes laser du scanner ET doivent se trouver sur les pages courbes. Sinon, le résultat du balayage s'en ressentira.
- 4) Mettez les doigtiers spéciaux fournis avec le scanner ET pour abaisser les pages pendant le balayage, afin d'assurer le bon fonctionnement de la fonction de suppression des empreintes digitales. Le fait de ne pas porter les doigtiers affecterait l'algorithme de suppression des empreintes.
- 5) Pour le balayage, passez en revue vos besoins et sélectionnez le mode approprié ([Page unique plane] ou [Pages en regard]).




[Page unique plane] pour les feuilles de papier volantes et planes




Reconnaissance automatique des bords du papier




Recadrage automatique et correction d'inclinaison



[Pages en regard] pour les feuilles de papier reliées (livres)



Reconnaissance automatique de la courbure de la page



Aplanissement automatique des pages courbées et effacement des empreintes digitales (avec les doigtiers)

- 6) Pour scanner des revues, du papier couché ou toute autre surface brillante, allumez l'éclairage latéral et éteignez l'éclairage principal (version évoluée seulement).

2.2 Mode de travail

2.2.1 Mode ordinateur (USB-PC)

- pour commander le scanner depuis un ordinateur et enregistrer les numérisations sur son disque
- Installez le logiciel CZUR dans votre ordinateur. Obtenez le logiciel CZUR soit depuis le CD fourni, soit depuis le site : <http://www.czur.com> - Assistance série ET. (Le SE Mac ne permet que le téléchargement depuis le site Web)
- Reliez la base du scanner à l'ordinateur à l'aide du câble USB . Allumez tout.
- Ouvrez le logiciel CZUR, qui vous proposera trois options : Numériser-Exporter-Lot. Pour plus de détails, allez à <http://www.czur.com> Assistance Série ET, et choisissez « ET18 Pro→Mode D'emploi »

2.2.2 Mode de présentateur visuel (USB-PC)

- Branchez l'adaptateur secteur, et reliez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Ensuite, raccordez l'ordinateur au projecteur.

2.2.3 Mode WiFi

- Allumez le scanner ET (pas de connexion USB ni HDMI). Il entrera automatiquement en mode WiFi.
- Installez l'application CZUR sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger l'application depuis App Store, Google Play Store ou <http://www.czur.com/cn/app/czur>.
- Inscrivez-vous et connectez-vous à l'application, touchez « Ajouter des fonctions », choisissez « ET », touchez « Ajouter le scanner ET », puis lisez le code QR situé sur la base du scanner ET, touchez « Associer maintenant » et suivez les instructions de l'application pour terminer l'association.
- Une fois l'ET connecté au serveur CZUR, commencez à scanner. Les résultats seront visibles sur l'application CZUR après actualisation.

Détails sur les fonctions

- Connectez votre téléphone à l'Internet, ouvrez l'application CZUR, touchez le modèle de périphérique qui a été ajouté, touchez « Connecter la WiFi » pour entrer à l'interface de configuration réseau, saisissez le SSID et le mot de passe de la WiFi, et suivez les instructions de l'application pour terminer la connexion au réseau (seule la 2.4G est prise en charge).
- Lorsque le voyant de la WiFi se met au vert fixe, c'est que le périphérique ETs'est connecté au routeur avec succès.
- Lorsque l'écran LCD de l'ET affiche « Connexion à CZUR en cours... », c'est que le périphérique est en train de se connecter au serveur CZUR.
 - △ Si l'écran LCD affiche « Déconnecté », c'est que la connexion du périphérique au serveur CZUR a échoué. Vous devrez alors vérifier le réseau du routeur.
 - △ Si l'écran LCD affiche « Connecté », c'est que la connexion du périphérique au serveur CZUR a eu lieu avec succès.
- Connexion à un compte de l'application CZUR

- Pour connecter votre scanner à un autre compte, faites ce qui suit. Notez que le scanner ne peut avoir qu'un compte administrateur à la fois, et que l'administrateur peut partager le périphérique avec d'autres utilisateurs.
- Le voyant étant au vert fixe, appuyez une fois sur le bouton « Scanner ».
- Si l'écran affiche en même temps « Prêt » et « Utilisateur et compte », vous pouvez commencer à scanner.
- Si l'écran affiche « Pas d'utilisateur », c'est que le périphérique ET est disponible pour un nouveau compte utilisateur.
- Vous pouvez alors ouvrir l'application CZUR sur votre téléphone et demander à ajouter un compte CZUR au périphérique.

- Association et désassociation d'un compte administrateur CZUR ; ajout et suppression d'un compte utilisateur CZUR ; transfert de l'autorité d'administrateur ET et demande d'utilisation de l'ET par un autre utilisateur.

- Associer et désassocier un compte administrateur CZUR

△ Ouvrez l'application CZUR sur votre téléphone et connectez-vous-y, touchez « Ajouter un scanner ET », lisez le code QR situé sur la base de l'ET, et touchez « Associer maintenant » (le premier compte associé à l'ET deviendra le compte administrateur).

△ Ouvrez l'application CZUR sur votre téléphone, allez à « Mon scanner ET », touchez le modèle du périphérique et touchez « Désassocier » pour désassocier le compte administrateur CZUR.

△ « Modifier la propriété » permet de reporter l'autorité d'administrateur sur un autre compte CZUR.

- Ajouter ou supprimer un compte utilisateur.

a. Ouvrez l'application CZUR.

b. Allez à « Mon ET » et choisissez le modèle du scanner.

c. Ensuite : Touchez « ⊕ » pour ajouter un compte utilisateur au périphérique. (L'utilisateur ajouté peut demander d'utiliser le scanner ET) ; Touchez « ⊖ » pour supprimer un compte utilisateur.

- Transfert de l'autorité d'administrateur et utilisation partagée de l'ET
- Si un seul compte est associé au scanner, l'utilisateur peut désassocier le compte. D'autres utilisateurs peuvent lire le code QR situé sur la base de l'appareil pour demander à l'utiliser si l'administrateur le partage.
 - △ Utilisation partagée automatique : Si un utilisateur ne télécharge aucune image scannée et n'effectue aucune opération pendant 15 minutes, d'autres utilisateurs en partage peuvent demander à utiliser le périphérique avec leur propre compte cloud.
 - △ Utilisation en partage actif : En mode WiFi, appuyez sur le bouton « Caméra » de l'ET pendant 3 secondes : dès que l'écran LCD affiche « Terminé », d'autres personnes peuvent utiliser le périphérique.
- Utilisation partagée de l'application.
 - △ L'administrateur se connecte au compte CZUR dans l'application, choisit le modèle de scanner sous « Mon ET » et touche « Visibilité du périphérique ». D'autres utilisateurs peuvent alors demander à utiliser ce dernier.
 - △ D'autres utilisateurs se connectent à leur compte dans l'application CZUR, touchent « Ajouter le scanner ET », lisent le code QR situé sur la base du scanner pour devenir un utilisateur en partage, puis touchent « Commencer à utiliser » pour utiliser le périphérique.

Chapitre III Foire aux questions et dépannage

3.1 Problèmes en mode PC (USB)

- Le scanner ne s'allume pas L'écran LCD et le voyant d'alimentation sont éteints.
 - Probable défaut du branchement d'alimentation. Vérifier que la prise secteur est alimentée, que l'adaptateur est correctement branché et que l'interrupteur est sur Marche (On).
 - L'interrupteur Marche/Arrêt « colle ». Allumez et éteignez l'interrupteur plusieurs fois.
- Impossible d'installer le logiciel
 - Le logiciel ne fonctionne que sous Windows XP, 7, 8 ou 10, et sous certains SE Mac. Vous avez peut-être saisi un faux SN du scanner. Vérifiez le SN du scanner, sous la base. Sachez qu'il n'y a jamais de chiffre « 1 » dans les SN.
 - Votre antivirus pourrait être en train d'interférer. Réduisez le niveau de sécurité de l'antivirus ou du pare-feu, ou désactivez-les pendant l'installation du logiciel CZUR. Réactivez-les après l'opération.
 - Erreur de téléchargement du logiciel. Recommencez le téléchargement du logiciel, et vérifiez qu'il soit complet avant de passer à l'installation.
- Erreur de SN.
 - Le SN du scanner se trouve sous la base. Sachez qu'il n'y a jamais de chiffre « 1 » dans les SN.
- Lors de la première utilisation du logiciel, rien ne s'affiche dans le cadre de prévisualisation, et il est impossible de balayer.

- Vérifiez que tous les branchements sont fermes, notamment ceux qui relient le scanner à l'ordinateur.
 - Vérifiez que le « Gestionnaire de périphériques » de l'ordinateur reconnaît le scanner. Si vous voyez un point d'exclamation jaune avec la mention « Périphérique inconnu », faites un clic droit dessus pour mettre à jour le pilote, ou désactivez et réactivez le périphérique puis réessayez le logiciel.
 - Entrez au gestionnaire de périphériques, et désactivez tout autre pilote de « scanner », « commande », « caméra »
 - Essayez en redémarrant l'ordinateur, ou en changeant d'ordinateur.
- Les images numérisées sont distorsionnées, les caractères sont déformés, ou d'autres distorsions se produisent.
- Le tapis d'arrière-plan noir mat est peut-être désaligné. Vérifiez qu'il est correctement positionné sous la tête du scanner. Vous ne pouvez rien balayer en dehors des limites de ce tapis.
 - Ce que vous voulez numériser est peut-être trop grand. Cela doit tenir dans les limites du tapis noir mat.
 - Il y a peut-être des éléments qui interfèrent dans la zone de prévisualisation. Vérifiez que rien ne gêne la vision : votre main, le cordon du bouton manuel, votre portable, un stylo, etc. Pour permettre aux algorithmes de fonctionner correctement, seul le document à numériser doit se trouver dans la zone de prévisualisation du balayage.
- Vérifiez l'état du voyant WiFi (voir le point 1.3)
 - Le vert clignotant indique que le périphérique est en train de rechercher une connexion. Le vert fixe indique que le périphérique est connecté au réseau.
 - Réinitialisez la connexion WiFi (voir le point 2.2.3).
 - Vérifiez que le SSID et le mot de passe WiFi saisis sont corrects.
 - Redémarrez le routeur physique ou changez de routeur.
- Scanning impossible en mode WiFi.
- Vérifiez que le scanner ET est allumé et qu'aucun câble USB n'y est branché.
 - Vérifiez le voyant WiFi : s'il est au vert fixe, le scanner est connecté au serveur. Sinon, essayez de reconnecter le périphérique au réseau en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la base (un seul appui bref). Le voyant vert clignotera pendant que l'appareil réessaye de se connecter.
 - Vérifiez que le serveur et le scanner sont connectés, et que votre réseau WiFi est disponible.
 - Vérifiez la connexion au compte en appuyant une fois sur le bouton « Scanner ». Si l'écran LCD affiche « Prêt » et « Utilisateur et compte », c'est que le périphérique est connecté à un compte CZUR. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à l'application CZUR, allez à « Mon ET »; sélectionnez le scanner, puis touchez « Appliquer ».
 - Si le voyant est au bleu fixe, l'image scannée est en train d'être transmise au serveur.

3.2 Problèmes du mode WiFi

- Impossible de connecter le scanner ET au routeur
- Vérifiez que le scanner ET est allumé et qu'aucun câble USB n'y est branché.

Chapitre IV Conditions du service

Cher utilisateur, merci d'utiliser le scanner intelligent fabriqué par notre société. Pour protéger vos droits légaux, veuillez prendre connaissance des normes et rappels suivants, et vous y conformer.

4.1 Service après-vente et garantie

- La garantie couvre le corps principal, l'adaptateur secteur, le bouton manuel et la pédale.
- Les consommables et l'aspect externe ne sont pas couverts par la garantie.
- Le produit pourra être ultérieurement mis à niveau ou à jour sans avis supplémentaire ; la société se réserve le droit à l'interprétation finale des conditions ci-dessus.

Causes de refus de couverture par la garantie:

- La température ambiante maximale acceptable est de 40°C.
- Mauvais fonctionnement causé par une installation ou une utilisation incorrectes, ou par une utilisation du produit dans un environnement inadéquat (trop Temperature is too high or too low, too wet or dry, high altitude, unstable voltage or current, high ground voltage, etc.).
- Présence de pièces étrangères à l'appareil, ou l'utilisateur a utilisé des pièces provenant de magasins non agréés.
- Mauvais fonctionnements causés par des catastrophes, des accidents, des facteurs humains ou par un entreposage incorrect ayant exposé le produit à des rongeurs, des liquides, etc.
- Mauvais fonctionnement causé par un démontage ou une modification non autorisées.
- Mauvais fonctionnement causé par une réparation effectuée dans un atelier non agréé.

- Mauvais fonctionnement dû à l'utilisation d'un autre logiciel, ou à un virus.

4.2 Coordonnées de contact

L'assistance technique ou des informations peuvent être obtenues par les voies suivantes.

CZUR TECH CO., LTD.

9F, North Wing, West Block, PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Gaoxin South 7th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Room1001,10th Floor, Block A, No.32A Huoju Road, High-tech Industrial Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

Correo electrónico: support@czur.com Skype: [support@czur.com](https://www.skype.com/join/support@czur.com)
www.czur.com